Indice:

1 LISTA RICAMBI 2

1.1 Ordinazione materiale di ricambio 2

1.2 Sottofornitori 3

1 LISTA RICAMBI

1.1 Ordinazione materiale di ricambio

Egregio Cliente,

la ditta Doppelmayr desidera costantemente estendere e migliorare il servizio di assistenza ai clienti. Per questo contiamo anche sulla Vostra collaborazione.

In particolare, per l'ordinazione dei pezzi di ricambio sono necessari precisi e completi denominazioni e dati (No. dell'articolo).

Esempio di ordinazione:

1. Nome dell'impianto .....
2. Numero d'ordine .....
3. Tipo dell'impianto .....

Pos.	Pezzi	Denominazione	Tipo	No. articolo	Dimensioni
1					
2					
3					

Indirizzo cliente .....

Tipo di spedizione (posta, treno, ecc.) .....

ATTENZIONE. Per articoli meccanici aggiuntivi, vale a dire pezzi non esistenti sull'attuale impianto, é indispensabile specificare il numero ed il tipo dell'articolo.

L'ordinazione deve essere inviata direttamente a:

DOPPELMAYR ITALIA S.r.l.
Zona Industriale, 14
I-39011 LANA (BZ)

Tel. 0473 / 262200
Telefax 0473 / 262201
e-mail: dmi@doppelmayr.com

1.2 Sottofornitori

I LM aggiuntivi dei sottofornitori (vedi fascicolo "SOTTOFORNITORI E DISEGNI") fanno parte del LM della ditta Doppelmayr.

Le informazioni d'ispezione e manutenzione dei sottofornitori più importanti sono contenute in questa dichiarazione. Per eventuali informazioni più dettagliate riguardo agli elementi dei sottofornitori bisogna consultare i LM dei sottofornitori.

Nel caso di informazioni mancanti o se si presentassero problemi Vi preghiamo di contattarci immediatamente mediante l'indirizzo:

DOPPELMAYR ITALIA S.r.l.
Zona Industriale, 14
I-39011 LANA (BZ)

Tel. 0473 / 262200
Telefax 0473 / 262201
e-mail: dmi@doppelmayr.com

ATTENZIONE: Nel caso le istruzioni dei sottofornitori risultassero diversi o più severi delle istruzioni della ditta Doppelmayr Italia S.r.l., si devono eseguire le istruzioni del LM dei sottofornitori.